



100 条装修小常识(标准版)

Safety issues are often overlooked and replaced by fluke, so you need to learn safety knowledge frequently to remind yourself of safety.

(安全管理)

单 位：_____

姓 名：_____

日 期：_____



100 条装修小常识(标准版)

导语：不安全事件带来的危害，人人都懂，但在日常生活或者工作中却往往被忽视，被麻痹，侥幸心理代替，往往要等到确实发生了事故，造成了损失，才会回过头来警醒，所以需要经常学习安全知识来提醒自己注意安全。

一、水电

1、防水施工宜采用涂膜防水

2、防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做

3、防水施工完成后要做 2 次蓄水试验

4、浴室防水层应该不低于 1.8 米

5、地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水

6、地漏要用防臭地漏

7、冷热水管左热右冷

8、水管尽量不要从地上走

9、冷水管在墙里要有 1CM 的保护层，热水管是 1.5CM，因此槽要开得深

10、装 PPR 管是要考虑贴好瓷砖的厚度，这样管子不会露出来

11、烧菜只有几分钟，洗菜要很久，水斗一定要买大的

12、龙头和台盆要配套，弄不好就装不上去了

- 13、马桶安装不能用水泥，要用硅胶
- 14、马桶、龙头安装好后要注意保护
- 15、买马桶时要考虑马桶的坑距
- 16、洗衣机要考虑是上排水还是下排水
- 17、卫生间里最好不要装电话，容易受潮
- 18、卫生间里的镜子要先考虑好尺寸，否则镜前灯很容易就装高

了

- 19、卫生间管道最好留检修孔
- 20、强电弱电不能穿在同一根管子里
- 21、左零、右相上接地
- 22、电源插座距地 300，开关 1.4 米
- 23、开关不要装在门背后
- 24、插座多多宜善
- 25、大功率电器用 16A 插座，如电烤箱等
- 26、暗盒要用好的
- 27、暗盒一定要和面板配套，否则有可能装不上
- 28、PVC 电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的 40%
- 29、卧室的空调不要对着床

- 30、空调洞要考虑向外倾斜，否则雨水会进来
- 31、灯尽量考虑双控
- 32、卫生间最好安装防溅插座
- 33、阳台上要考虑个插座
- 34、电线槽要横平竖直，排好照，以后用起来方便
- 35、公用烟道要装止逆阀
- 36、买来的电器一定要好好让工人看说明书
- 37、说明书和保修卡等资料一定要留好

二、泥工

- 38、水泥超过出厂期三个月就不能用了
- 39、不同品种、标号的水泥不能混用
- 40、黄砂一定要用河砂，用嘴尝味道就知道了
- 41、墙地砖要浸水两小时以上，阴干后才能贴
- 42、墙地砖宁可多买几片，不要少买，否则容易出现色差
- 43、一面墙上不能有两排非整砖
- 44、擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理
- 45、地面贴大理石（浅色），石材背面要做防水
- 46、阳角处要割 45 度角

47、地砖要向地漏处倾斜，否则容易积水

48、墙砖碰到管道口要采用套割的形式，这样看起来还是整块的砖

49、地面大理石宜干铺

50、地砖一定要耐脏，防滑，不要光为了好看

51、亚光瓷砖难清理

52、阳台地砖要注意排水方向

三、木工

53、地龙骨最好用烘干落叶松

54、大的木板材买来后就要锯开风干

55、木工进场先要弹房子水平线

56、花色面板一进来就要买油漆刷一遍，防止被弄脏

57、吊扇不能装在吊顶龙骨上

58、花色面板施工时要预先挑色

59、吊顶的吊筋距离墙边不得大于 300

60、石膏板要用沉头自攻螺丝固定，进入板面 1~2MM，并做防锈处理，不能用枪钉

61、石膏板钉子之间的距离不得大于 200

- 62、石膏板要与墙有 3MM 的缝，以便进行防裂处理
- 63、石膏板阳角处最好做阳角条保护
- 64、木门的上下冒头处要刷油漆
- 65、卫生间门套的底部要刷一下防水
- 66、房门的大小应该一致
- 67、家具尽量不要让木工做，做也做不好的
- 68、橱柜尽量买整体的，木工做不好，设计也不行
- 69、各中尺寸一定要考虑好，改起来就比较麻烦了
- 70、自己做的移门不要做暗轨道，以后没办法维修的
- 71、卫生间小的话尽量做移门，不要做开门，占地方
- 72、吃不准的木工活一定要与工头多交流，千万不能让他们自作

主张

- 73、钱在手里是硬道理
- 74、家里有小孩，玻璃要少用
- 75、一定要让工人好好看图纸
- 76、厨房抽屉很有用
- 77、地板木龙骨平整度是 5MM
- 78、毛地板要铺成 30 度或 45 度，板和板之间留 2~3MM，缝要错开

79、地板和墙之间要留 8~10MM 的缝

80、复合地板长度超过 8M 时要考虑伸缩缝

81、尽量少用中密度板做门套

82、铰链和五金一定要用好的

83、浴霸要装在木龙骨上，不能直接装在吊顶上

四、油漆工

84、中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水，否则容易出现色差

85、石膏板接缝处要上绷带

86、墙面有缝隙的地方要上的确凉布比较好

87、原来墙面有的腻子最好铲除，或者刷一遍胶水封固

88、尽量买知名品牌的油漆，装修公司推荐或工头推荐的没名气的尽量不要用

89、天气太潮湿，油漆不要刷

90、油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行

91、下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行

92、金属面的油漆要做防锈处理

93、天气太冷，油漆施工质量会差的

94、门油漆时，要用美纹纸贴住铰链和门锁

- 95、天太热，要注意通风
- 96、贴墙纸时，要在墙上刷清油
- 97、贴墙纸时，要把开关、插座的面板卸下来
- 98、亮光、丝光的乳胶漆要一次完成，补的容易出现色差
- 99、踢脚线安装好后要用腻子 and 乳胶漆补一下缝
- 100、磨砂玻璃要用报纸保护好

XX 设计有限公司

Your Name Design Co., Ltd.