

装修常识 50 条

一、水电类

1、定卫生间地漏的位置时一定要先想好，量好尺寸。地漏最好位于砖的一边，如果在砖的中间位置的话，无论砖怎么样倾斜，地漏都不会是最低点。

2、卫生间电热水器插座，最好选择防水带开关插座为宜。如要关电热水器，可避免拔插头的危险。

3、厨卫等用水地方排好水管后的水管必须做加压测试。测试时，房主一定要在场，而且测试时间至少在 30 分钟以上，压力值在 0.8Mpa 即 8 千克力/平方厘米。条件许可的，最好一个小时。测试中压力表无明显下降水管连接外未发现漏水现象方可测试通过。

4、墙面不宜大面积横向开槽，不然也会存在安全隐患。比如有的工人铺设部分房间的电线时，直接在墙面横向开槽，而且长度很大。一般在墙面横向开槽的跨度不能太大，因为横向开槽很容易导致墙面的抹灰层因重力而下沉，导致日后出现裂缝。墙面开槽应该都是竖向开槽，如在实际施工中必须要横向开槽，长度尽量保证在 1 米以下。

5、电视背景墙最少预设三个插座，电视机、DCD 、音响等安装上去后，就会发现插座不够用。

6、卫生间水路铺设前就要考虑好将来所装的洗脸盆的样式，比如说是左盆还是右盆、墙排还是地排，进水和排水该设在什么地方。否则，改好后才发现相中的洗脸盆却装不下！

